

Das neue abreissbare CoverQuick NoCut

Noch schneller Abkleben und Abdecken

NEU!



Einfach so abreißen

Leistung

- Schere? Cutter? Unnötig!
- Abreissbar ohne Perforation der Folie
- Für jede Anwendung das passende CoverQuick





1. Klebeband einreißen



2. Faltung einreißen



3. Folie einreißen



Artikelbezeichnung	Breite / Länge	Kernlänge	VE	Art.-Nr.
CoverQuick EasyTOP NoCut	70 cm / 33 m	20 cm	5	48 81 70F
CoverQuick SunnyTOP NoCut	70 cm / 33 m	20 cm	5	48 82 70
CoverQuick SunnySTAR strong NoCut	70 cm / 33 m	20 cm	5	48 83 70
CoverQuick PowerTOP NoCut	70 cm / 25 m	20 cm	5	48 84 70

Händlerstempel